

PROBLÈMES LIÉS AU BOÎTIER DE VERROUILLAGE :

GLISSEMENT DU BOÎTIER DE VERROUILLAGE DU SUPPORT DE TÊTE OU DU SYSTÈME À PAROIS AUTOSERRANTES



ATTENTION! UTILISEZ UNIQUEMENT LE LUBRIFIANT SEC WD-40. L'UTILISATION D'AUTRES LUBRIFIANTS, Y COMPRIS D'AUTRES WD-40, PEUT ENTRAINER UN DYSFONCTIONNEMENT DU SUPPORT DE TÊTE.

INSTRUCTIONS

Pour remettre votre boîtier de verrouillage à un état comme neuf, suivez les instructions ci-dessous.

1. Nettoyez l'arbre du boîtier de verrouillage et l'intérieur du boîtier de verrouillage avec un nettoyant pour freins pour éliminer l'accumulation.
 - a. Nettoyez soigneusement toutes les parties du système de verrouillage, y compris l'arbre avec un nettoyant pour freins.
2. Ouvrez et refermez le support de tête/système à parois autoserrantes plusieurs fois, puis vérifiez l'absence de toute accumulation. Répétez l'étape 1 si nécessaire.
3. À l'aide de la poignée de commande du support de tête/système à parois autoserrantes, refermez le support de tête à mi-chemin.
4. Tirez sur le support de tête/système à parois autoserrantes pour tester la sécurité du système de verrouillage.
 - a. Si le système de verrouillage continue de glisser, contactez le service clientèle d'Arrowquip pour déterminer si des pièces de rechange sont nécessaires.
 - b. Si les systèmes de verrouillage sont sécurisés, passez à l'étape 5.
5. Si le support de tête/système à parois autoserrantes colle ou se bloque au niveau de l'arbre, appliquez un peu de lubrifiant sec WD-40 à l'aide d'un chiffon sur l'arbre du support de tête/système à parois autoserrantes.



ATTENTION! NE VAPORISEZ PAS LE LUBRIFIANT SEC WD-40 DIRECTEMENT SUR L'ARBRE OU À L'INTÉRIEUR DU BOITIER DE VERROUILLAGE, CAR CELA POURRAIT ENTRAINER UN DYSFONCTIONNEMENT.

6. Ouvrez et refermez le support de tête/système à parois autoserrantes plusieurs fois pour faire pénétrer le lubrifiant. Testez la porte de contention. Êtes-vous satisfait de son fonctionnement? Si c'est le cas, vous pouvez retourner à vos tâches de manipulation du bétail! Sinon, contactez le service clientèle d'Arrowquip pour obtenir de l'assistance.

ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE

Pour toute information complémentaire ou assistance technique, contactez le service clientèle d'Arrowquip au 1-866-383-7827 ou à l'adresse cs@arrowquip.com.

